

SILVERLINE[®]

A-REPELLER

M1 MOBIL

1m

This device can be used by children aged 8 or older, by persons with reduced physical, sensory or mental capacity and by persons who are not familiar with how the device is used, provided that this is under supervision or that they have been informed about how the device is used in a safe manner and about the potential risks. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance may only be carried out by children under the supervision of an adult.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit motorischen, sensorischen oder psychologischen Einschränkungen sowie von Personen, die keine Kenntnis über die Funktionsweise des Geräts haben, bedient werden, vorausgesetzt dies erfolgt unter Aufsicht und Anleitung oder wenn diese Personen darüber unterrichtet wurden, wie das Gerät auf sichere Art und Weise bedient wird und welche Gefahren damit verbunden sein können. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden.

SILVERLINE[®]

www.silverline.se

Art.no. 25372

Power: LR44H x 1 batteries (alkaline)



Recycling



Paperboard

El-Kretsen



CE

Manufacturer: Miljöcenter AB, Kvalitetsvägen 1, Toftanäs, SE-232 61, Arlöv, Sweden

Miljöcenter

Безбедност деце и кућних љубимаца

Уређај M1 Mobile није штетан ни по децу ни по кућне љубимце. Фреквенције су прилагођене комарцима. Уређај

не утиче ни на једну другу животињу. Производ не омета електричну опрему.

УПОЗОРЕЊЕ! Производ не сме доћи у контакт са капљицама воде или текућом водом.

o šurubelnířa mică (1,8 mm) pentru a deschide M1 Mobile. Rotiți capacul cu atenție până când partea superioară se desprinde de partea inferioară. Scoateți șurubul de contact al bateriei folosind o șurubelniță. Scoateți bateria veche. Introduceți o baterie nouă în suport și asigurați contactul bateriei cu șurubelnița. Reatașați partea inferioară de partea superioară. Se aude un „clic” când cele două părți sunt corelate corect.

Sigur pentru copii și animale de companie

M1 Mobile nu dăunează copiilor și animalelor de companie. Frecvențele sunt adaptate pentru țânțari. Nu sunt afectate alte animale. Produsul nu interferează cu alte echipamente electrice. ATENȚIE! Feriți produsul de stropirea cu apă sau apa curgătoare.

HR **M1 Mobile štiti od komaraca**

M1 Mobile rabi tehnologiju s prilagođenim frekvencijama za zaštitu od uboda ženka komaraca. Ubode na ljudskom tijelu ostavljaju samo oplodene ženke komaraca, kojima je krv potrebna kako bi razvile jajašca, dok se mužjaci komaraca hrane biljnim sokovima. Frekvencije proizvode uzorak zvuka kojim se oponaša roj mužjaka komaraca. Time se aktivira prirodno ponašanje ženka komaraca: one ne prilaze zvuku mužjaka komaraca jer su već oplodene.

Koliko brzo djeluje M1 Mobile?

M1 Mobile trenutno odbija ženke komaraca po uključivanju jedinice. Ženke komaraca mogu se i dalje pojaviti u području rada jedinice, no neće gristi.

Koje još životinje mogu čuti zvuk jedinice M1 Mobile?

Frekvencije su prilagođene posebno za komarce te ne utječu na druge životinje. Napominjemo da ljudi mogu čuti zvuk.

Dvije različite zvučne frekvencije: niska i visoka

Bočna tipka može se upotrijebiti za mijenjanje između dviju frekvencija kako bi se postigli najbolji rezultati. Niža frekvencija (LO) prilagođeni je zvuk koji oponaša roj mužjaka komaraca. Viša frekvencija (HI) u gornjem je rasponu za učinkovito odbijanje komaraca. Ako vas određena postavka smeta, prebacite na drugu dostupnu frekvenciju (HI ili LO).

Zamjena baterija

Upotrijebite kvalitetnu bateriju LR44H (isporučuje se). Trajanje baterije iznosi približno 300 sati.

Za zamjenu baterije upotrijebite mali odvijač (1,8 mm) kako biste otvorili jedinicu M1 Mobile. Pažljivo okrenite poklopac kako biste gornji dio jedinice odvojili od donjeg dijela. Uklonite vijak kontakta baterije s pomoću odvijača. Uklonite staru bateriju. Umetnite novu bateriju u držač i odvijačem zategnite kontakt baterije. Ponovno spojite donji dio s gornjim. Kada se dva dijela ispravno spoje čuti ćete zvuk „klik”.

Sigurnost za djecu i kućne ljubimce

M1 Mobile nije štetan za djecu i kućne ljubimce. Frekvencije su prilagođene posebno za komarce te ne utječu na druge životinje. Proizvod ne uzrokuje smetnje s električnom opremom. UPOZORENJE! Proizvod ne smije doći u dodir s kapima ili mlazom vode.

SK **M1 Mobile odpudzuje komáre**

M1 Mobile používa takú špeciálnu frekvenčnú technológiu, ktorá odpudzuje samicu komára, ktorá štípe. Štipu len oplodnené samice komára, lebo potrebujú krv na vývoj vajčiek. Samčeky komárov sa živia miazgou rastlín. Je to frekvencia, ktorá vysielá zvuk podobný tomu, ktorý vznikne v období rojenia komárov. Toto aktivuje prirodzenú reakciu samičiek a nepribližia sa, lebo už sú oplodnené.

Po akom čase začne účinkovať M1 Mobile?

M1 Mobile začne účinkovať na samice komára ihneď po zapnutí. Neúčinkuje na samčeky komárov, ale tie neštípu.

Na ktoré zvieratá účinkuje M1 Mobile?

Frekvencie sú upravené na komáre. Nemá vplyv na žiadny iný živočích. Zvuk môže rušiť ľudské ucho

Dve rôzne frekvencie, LO a HI

Na dosiahnutie maximálneho účinku používajte bočný gombík na zmenu frekvencie. Nižšia frekvencia (LO) spustí prirodzený inštinkt samičiek, vyššia frekvencia (HI) zabezpečí efektívne odpudzovanie. Keď niektoré nastavenie je rušivé, prepínajte medzi HI a LO.

Výmena batérií

Používajte LR44H batériu (je príslušenstvom) dobrej kvality. Životnosť batérie je cca. 300 h. Na výmenu batérie použite malý skrutkovač (1,8 mm), ktorým otvoríte M1 Mobile. Opatrne otočte kryt, kým sa horná časť neoddelí od dolnej časti. Pomocou skrutkovača odstráňte skrutku na upevnenie batérie. Odstráňte starú batériu. Vložte novú batériu a upevnite skrutku pomocou skrutkovača. Hornú časť prístroja umiestnite späť na dolnú časť. Keď výrobok je správne zmontovaný, budete počuť cvaknutie.

Neruší deti a domáce zvieratá.

M1 Mobile neruší deti a domáce zvieratá. Frekvencie sú upravené na komáre. Nemá vplyv na žiadny iný živočích.

Neruší ostatné elektronické zariadenia.

POZOR! Chráňte výrobok pred kvapkajúcou alebo tečúcou vodou.

CS **M1 Mobile odpuzuje komáry**

M1 Mobile využívá technologii se speciálními frekvencemi k odpuzování štípajících sameček komárů. Štípají nás pouze oplodněné samičky komárů, protože musejí sát krev, aby se mohla jejich vajíčka vyvíjet. Samečci komárů se žíví šťávami rostlin. Aktuální frekvence vytvářejí zvukový vzorec, který napodobuje rojící se samečky komárů. Tím se aktivuje přirozené chování sameček komárů, které se vzdálí od samečků, protože jsou již oplodněné.

Jak rychle se projeví požadovaný účinek přístroje M1 Mobile?

M1 Mobile odpuzuje samičky komárů, jakmile se zapne. Samečci komárů nejsou odpuzováni a mohou být stále přítomni, ti ale neštípají.

Jaká jiná zvířata ovlivňuje M1 Mobile?

Frekvence jsou přizpůsobeny komárům. Nedochází k ovlivňování žádných jiných zvířat. Upozorňujeme, že tento zvuk je slyšitelný lidským uchem.

Dvě různé frekvence: LO a HI

Pomocí bočního přepínače lze přepínat mezi dvěma různými frekvencemi, aby se dosáhlo maximálního účinku. Nižší frekvence (LO) je slyšitelný zvuk upravený tak, aby napodoboval rojící se samečky komárů. Vyšší frekvence (HI) je v horním rozsahu pro účinné odpuzování. Pokud je nějaké nastavení vnímáno jako rušivé, přepněte mezi HI a LO.

Výměna baterií

Použijte jednu kvalitní baterii LR44H (součást dodávky). Baterie vydrží přibližně 300 hodin.

Chcete-li baterii vyměnit, otevřete M1 Mobile malým šroubovákem (1,8 mm). Opatrně otáčejte kryt, dokud se horní část neoddělí od dolní části. Šroubovákem odstraňte šroub kontaktu baterie. Vyměňte starou baterii. Vložte do držáku novou baterii a zajistěte její kontakt šroubovákem. Namontujte dolní část zpět na horní část. Při správném spojení obou částí se ozve „cvaknutí”.

Bezpečný pro děti a domácí zvířata

M1 Mobile není škodlivý pro děti a domácí zvířata. Frekvence jsou přizpůsobeny komárům. Nedochází k ovlivňování žádných jiných zvířat. Výrobek nezpůsobuje rušení elektrických zařízení.

VAROVÁNÍ! Výrobek nesmí přijít do styku s kapající nebo tekoucí vodou.

SR **M1 Mobile за одбијање комараца**

Уређај M1 Mobile користи технологију прилагођених фреквенција за растеривање женки комарца које уједају. Само оплођене женке комарца уједају људе јер морају да сисају крв како би се јајашца развила. Мужјаци комарца се хране биљним соковима. Стварна фреквенција производи тон који имитира ројење мужјака комарца. Тиме се подстиче природно понашање женки комарца да се склоне од мужјака јер су већ оплођене.

Кoliko брзо M1 Mobile производи жељено дејство?

Уређај M1 Mobile растерује женке комарца чим се укључи. Мужјакe комарца неће отерати тако да ћете их и даље видети, али они не уједају.

На које све животиње утиче M1 Mobile?

Фреквенције су прилагођене комарцима. Уређај не утиче ни на једну другу животињу. Имајте на уму то да људи могу да чују тај звук.

Две различите фреквенције, LO и HI

Дугме са стране може се користити за промену фреквенције ради постизања најбољег учинка. Звук ниже фреквенције (LO) јесте звук који се може чути и осмишљен је тако да имитира ројење мужјака комарца. Звук више фреквенције (HI) је у вишем опсегу и омогућава делотворније растеривање. Ако вам било која од поставки смета, пробајте пребацивање са једне на другу (HI/LO).

Замена батерија

Користите једну квалитетну батерију LR44H (налази се у паковању). Батерија траје приближно 300 сати. Да бисте заменили батерију, користите мали одвијач (1,8 mm) да бисте отворили уређај M1 Mobile. Пажљиво окрените поклопац док се горњи део не одвоји од доњег. Уклоните контактни завртањ батерије помоћу одвијача. Уклоните стару батерију. Ставите нову батерију у држач и помоћу одвијача обезбедите да батерија прави контакт. Вратите доњи део на горњи. Када чујете клик, то значи да су та два дела исправно намештена.



Replacing the batteries

1m

1m