

BRUKSANVISNING

KÖTTKVARNAR

Modell TR12E och TR22E.



Bruksanvisning - Köttkvarnar TR12E och TR22E

A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1	G. NÄR KORVHORNET ANVÄNDS	2
B. STANDARDUTRUSTNING	1	H. EFTER AVSLUTAT ARBETE	2
C. TEKNISK DATA	1	I. RESERVDELAR	3
D. INSTALLATION	2	J. KNIVAR OCH HÅLSKIVOR	3
E. VÄXELLÅDAN	2	K. GARANTI	3
F. DRIFT	2		

B. STANDARDUTRUSTNING

Köttkvarnarna TR12E och TR22E är komplett utrustade med:

1. Matarkloss
2. Korvhorn
3. Matarbleck
4. Hålskiva 4,5 mm
5. 4-bladig kniv

Tillbehör.

Hålskivorna finns i storlekar till båda kvarnarna i:
2 - 3 - 4,5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm.



C. TEKNISK DATA

MODELL		TR12E	TR22E
Anslutningsspänning	Volt/Hz	220/50	220/50
Enfasmotor	kW/HP	0,37/0,5	0,75/1,0
Anslutningskabel	m	1,3	1,3
Motorvarvtal	varv/min	1400	1400
Utväxling (motor/köttkvarn)	varv/min	1:10	1:10
Olja		SAE540	SAE540
Fram & back		ja	ja
Varvtal på skruv	varv/min	130	130
Kapacitet per timme	Kg/tim	150	225
STORLEK			
Höjd (med matartråg)	mm	370	270
Längd (med matartråg)	mm	510	570
Bredd (med matartråg)	mm	235	235
Vikt	Kg	15,3	21,1

Köttkvarnarna är CE märkta i enlighet med EEG standard och dess direktiv 89 / 392.

**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA
INNAN KÖTTKVARNEN TAS I BRUK.**

NORDPOST

D. INSTALLATION

Köttkvarnen levereras i två delar, kvarnhuset i en kartong och motor med stativ i en.

Packa upp båda och kontrollera noga att inget är skadat.

Kvarndelen anslutes till motordelen i det runda fästet.

Var noga med att passa in matarskruven vid motorns drivaxel, lås därefter fast kvarnen med den stora handskruven.

Kontrollera att den sitter fast ordentligt och inte glappar. Placera inmatningstratten på plats.

Anslut stickproppen i ett jordat 220V uttag.

E. VÄXELLÅDAN

Består av 1 st kugghjul av stål och 2st självsmörjande kugghjul av nylon. Vid leveransen är växellådan fylld med erforderlig mängd olja SAE 5W40. Byt oljan med jämna mellanrum. Mängd som skall fyllas på 1,5 dl.

OBS! Den svarta oljepluggen (för transport) som sitter på växellådan skall skiftas ut mot den röda pluggen, som har ett expansionshål för oljan.

Kvarnarna levereras som standard alltid fylld med olja typ SAE 5W40, som alltid skall användas.

Det är viktigt att med jämna mellanrum kontrollera olja och oljenivån.

F. DRIFT

OBS! Kontrollera att det finns olja i växellådan.

Om olja finns i växellådan är kvarnen nu klar att användas.

Skär köttbitarna i lämpliga storlekar. Köttbitarna får endast matas in i kvarnen med hjälp av matarklossen.

Mata aldrig in köttbitarna i kvarnen utan tratt och matarkloss.

OBS! Om fastkörning sker, vrid strömbrytaren tillbaka till 0-läget, och kör därefter matarspiralen i motsatt riktning ett par sekunder. Därefter går det i det flesta fall bra att fortsätta mala. I vissa fall kan det vara en fördel att mala köttet två gånger. Börja med en ganska grov hålskiva, och andra körningen används en så fin hålskiva som man vill att slutprodukten skall bli.

G. NÄR KORVHORNET ANVÄNDS

Montera bort kniven och hålskivan.

Montera på matarblecket på matarskruven, placera korvhornet framför och fäst allt med den stora frontskruven.

Därefter träs korvskinnet på korvhornet och maskinen är klar för att mata ut köttfärs.

H. EFTER AVSLUTAT ARBETE

När malningen har avslutats rengöres kvarnen noga.

Plocka isär kvarndelarna i dess olika delar och tvätta den noggrant med vinäger.

Om motorn tvättas var noga med att inte vätskan kommer i kontakt med elektriska beståndsdelarna.

Montera därefter ihop kvarnen och förvara den på en torr och ren plats.

Kvarnen är redo att användas vid nästa malning.

OBS! Kvarnen skall inte användas av minderåriga eller okunnig personal.

Bruksanvisning - Köttkvarnar TR12E och TR22E

I. RESERVDELAR

Om någon maskindel går sönder eller behöver bytas ut kontakta Nordpost, serviceavdelning på telefon: 0171-857 00.

J. KNIVAR OCH HÅLSKIVOR

Se alltid till att ha skärpta knivar och inte alltför slitna hålskivor, då går malningen snabbt och smidigt.

K. GARANTI

Fabriksgaranti gäller 1-år från inköpsdatum.

Vi ansvarar inte för felaktigt handhavande.

Eventuella transportskador och felaktigheter skall anmälas senast 8 dagar efter mottagandet.