

BRUKSANVISNING FÅGELSKRÄMMA GUARDIAN-2

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

- Använd alltid hörselskydd i närheten av en fågelskrämma som är i bruk.
- Fågelskrämman är endast avsedd för utomhusbruk och får under inga omständigheter användas inomhus.
- Placera fågelskrämman utom räckhåll för obehöriga.
- Tänk på brandrisken, placera fågelskrämman avskilt från lättantändligt material.
- Se till så inga föremål hamnar i detonationsröret. Röret kan explodera om tryckvågen hindras.

BRUKSANVISNING

1. Montering av fot.
Foten skjuts i fyrkantsjärnet som sitter under röret. Fågelskrämman ska monteras så att mynningen riktas uppåt.
2. Drag ut det teleskopiska röret (det går lättare om det inre röret vrids). Genom att justera rörlängden, kan olika ljudeffekter uppnås. Ett fullt utdraget rör, ger en hög knall och täcker större ytor. Ett inskjutet rör, ger en lägre knall och täcker mindre ytor. När fågelskrämman är ansluten kan ni prova er fram till vad som ger tillräcklig effekt.
3. Placera fågelskrämman på lämplig plats och se till att det är fritt framför röret. Anslut gasolflaskan (ingår ej).
4. Igångsättning och injustering.
Öppna kranen på gasolflaskan till läge max. Nu börjar fågelskrämman arbeta (gasbälgen som portionerar gasen fylls). Intervallet mellan detonationerna ställs in med intervallkranen, intervallkranen sitter monterad efter tryckregulatorn. På intervallkranen finns en gradering, fullt vriden åt "+" (moturs) ger en detonation ca. var 3; dje minut och fullt vriden åt "-" ca. var 30 min. Justera intervallkranen tills önskad intervall uppnåtts. De första 3 detonationerna kan vara svaga men de efterföljande detonationerna kommer att vara kraftiga, ca 120 db.
5. För att stänga av fågelskrämman, räcker det med att stänga kranen på gasolflaskan.
6. För att åter starta fågelskrämman, öppna kranen på gasolflaskan. Fågelskrämman kommer att börja arbeta med samma intervall som den var inställd med innan den togs ur bruk.
7. Fågelskrämman har ett piezo tändsystem, det har en livslängd på ca.150 000 gnistor. Det motsvarar en livslängd på ca 6-8 år.
8. När fågelskrämman har varit obrukad under en längre tid, smörj de inre rörliga delarna med rotskyddande olja innan den tas i bruk igen.