

Läs instruktionen innan du använder fällan.

SORKFÄLLA W2 FÖR PATRON

Art.nr. 1250587

Den effektiva lösningen på sorkproblem



En licensfri och mycket effektiv sorkfälla med praktiska tillbehör som får bukt med dina sorkproblem.

Denna fälla skiljer sig markant från andra fällor på marknaden. De traditionella slagfällorna löser ofta ut sig innan sorken nått fram till fällan, detta p.g.a. djuret föser jord framför sig. Men med denna fälla elimineras detta problem. Tryckvågen som fällan skickar ut i gången slår ihjäl sorken även om den inte befinner sig direkt under fällan. Du kan med fördel låta djuret ligga kvar i gången då doften den sprider till övriga gångar skrämmer bort andra sorkar. God jaktlycka!

INSTRUKTION

1. Nyttja handskar vid hantering av fällan för att undvika mänsklig doft på fällan som skrämmer bort djuret.
2. Använd den medföljande slangklämman för att montera fast fällan på stativet.
3. Välj ut den jordhög där sorken senast varit aktiv. Den jordhög där jorden är "färskast". Frilägg gången.
4. Skruva loss patronhållaren i botten av fällan och ladda den med skott av modell 9 x 17 mm slaktpatron, art.nr. 1018844. *Observera att detta är den enda sorts ammunition som får användas i fällan.*
5. Spänn mekanismen. Säkra fällan genom att fälla över den röda bygel.
6. Tryck ner stativet i marken. Botten på utlösingsmekanismen ska hamna ca 3-4 cm från gångens botten.
7. Osäkra fällan genom att fälla bort den röda bygel.
8. Placera en säkerhetsbur, art.nr. 1250788, över fällan för att skydda den från yttre angrepp. Detta är särskilt viktigt för dig som har barn, djur eller robotgräsklippare. Ställ gärna en mörk hink eller tunna över fällan/buren. Detta gör att skadedjuren kommer snabbare och ger en effektivare fångst.
9. Iaktta ALLTID försiktighet då du hanterar fällan så den inte går av i onödan.
10. Vid uteblivet resultat, flytta fällan till nytt fångställe.

