

Snöslunga Brushless 45 cm 18V RY18STX45A-0

RYOBI



BRUSHLESS

18V ONE+

3
ÅRS
GARANTI

- Snöskruv i metall med gummibeklädnad
- Klarar packad snö upp till 25 cm djup – utan att köra fast. Kasta snön upp till 8 meter bort för att snabbt rensa gångar och minska halkrisken i trädgården
- LED-ljusramp för ökad synlighet. Perfekt för mörka vintermorgnar eller sena snöröjningar
- Fällbara handtag för kompakt förvaring samt smart design med lyftpunkter som gör det enkelt att lyfta snöslungan in i bilen
- Premiumhjul som är 25 cm och har ett överlägset grepp på snö eller is
- Designad för att glida tätt mot plana ytor för att ta bort så mycket snö som möjligt
- Behöver 2 x 18V ONE+ batterier för att köras. Batterierna arbetar parallellt för att ge kraft åt en 36V motor.

Kraftkälla	18V
Arbetsbredd [cm]	45
Snödjup [cm]	25
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	21.44 (2 x RB1840X)
Artikelnummer	5133006813
Antal medföljande batterier	0
EAN-kod	4892210253545
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal vibrationsnivå (m/s ²)	1.5
Kastlängd [m]	<8
Kraftkälla	18V
Kraftkälla	18V
Levereras i	Över 75 % återvunnen kartong
Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A))	86.6
Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A))	72.1
Medföljer laddare	Nej
Snödjup [cm]	25
Standardutrustning	-
Typisk laddningstid (min)	Levereras utan laddare
Vibrationsnivå (m/s ²)	1.5
Vikt (kg)	20

*Registrering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information.