


farmCam **IP2** INFÖR INSTALLATION



GRANN | HJÄLPEN™


KONTROLLERA WIFISTYRKA MED MOBILEN



God wifi-täckning nödvändig där kamera ska sitta (3/3 i wifi-styrka)
→ Kontrollera med din mobil innan köp/installation.

INSTALLATION OPTION 1

FarmCam IP ansluten direkt till Router




God wifi-täckning nödvändig där kamera ska sitta (3/3 i wifi-styrka)

→ Kontrollera med din mobil innan köp/installation.


INSTALLATION OPTION 2

FarmCam IP ansluten till Router via Utomhusantennor



INSTALLATION OPTION 4

FarmCam IP ansluten till Mobil Router med SIM-kort



Out of WiFi Range


Exempel på
router:

*Kundens ansvar
att se till att det
finns wifi på plats.*



INSTALLATION OPTION 5

FarmCam IP ansluten till Router via Ethernetkabel




Max 100 m Ethernetkabel möjligt.


FRI SIKT FÖR SIGNAL



UNDBIK TJOCKA VÄGGAR



OPTIMAL PLACERING AV ROUTER





MONTERA ANTENNER VERTIKALT



ÖVRIGT:

- Inga svenska bokstäver (å, ä, ö) eller andra specialtecken (t.ex. @, \$, %) tillåtna i wifi-namn eller wifi-lösenord


→ Säkerställ att endast a→z och 1→0 används som tecken.



ÖVRIGT:

- **Nätverk (wifi) man ska använda måste ha lösenord – fungerar ej att ansluta till nätverk utan lösenord**

→ Säkerställ att ditt wifi använder lösenord (och vilket lösenord du använder).
Utan lösenord – ingen installation möjlig.



ÖVRIGT:

- FarmCam IP2 är endast kompatibel med wifi på 2,4 GHz (ej 5 GHz)
- → Säkerställ att din router sänder på 2,4 GHz



2,4 GHz = OK
5 GHz ≠ EJ OK



farmCam **IP2**

INFÖR INSTALLATION

SUMMERING:

- ✓ Jag har säkerställt bra wifi där kameran ska sitta
- ✓ Jag har säkerställt att endast a→z och 1→0 används som tecken i mitt wifi-namn och wifi-lösenord
- ✓ Jag har säkerställt att mitt wifi använder lösenord
- ✓ Jag har säkerställt att min router sänder på 2,4 GHz

